伍德沃德OH1.2LPG天然气



伍德沃德OH1.2LPG天然气





1. 如需单独给ECU上电，需要给X3/W3接24V电源，R3/P3接电源负，T15端子S3接24V电源。
2. 诊断请选用RS232端口。